









ITEM NAME/NOM D'ITEM: LOIRET DINING CHAIR
 ITEM #/NO. ITEM: 101902/101903

PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES


| (1) | (2) | (3) |
|---|---|--|
|  x1 |  x2 | A.  Ø6 x 4 B.  Ø8 x 2 C.  M6x18mm x 4 D.  M8x12mm x 2 E.  5mm x 1 |

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

I 75%



II 100%



For missing parts or damaged parts, please call / USA : 1-866-798-6663
 Pour pièce manquante ou endommagée, veuillez appeler: Canada : 514-382-6661